



Prezzo di vendita 45,00 €



Descrizione

MATERIALE NUOVO ORIGINALE

CONDIZIONI COME IN FOTO

L'ARTICOLO E' **NUOVO**, MAI MONTATO E NON PRESENTA SEGNI DOVUTI ALL'USO

CONTROLLARE BENE LE FOTO!!

**VENDUTO CON FORMULA VISTO E PIACIUTO
ESATTAMENTE COME IN FOTO NELLO STATO IN CUI SI
TROVA**

**COMPLETO DELLE PARTI VISIBILI IN FOTO
PRESENTA POLVERE E GRAFFI DOVUTI ALLO
STOCCAGGIO IN MAGAZZINO PER ANNI**

MODELLO COMPATIBILE:

Marca	Modello	Anno	Piattaforma	Tipo	Motore
Fiat	Ducato Autobus	1998/04-2002/04	230	1.9 D	1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Fiat	Ducato Autobus	1995/06-2002/04	230	1.9 D Combinato	1929 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat	Ducato Autobus	1998/04-2002/04	230	1.9 TD	1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat	Ducato Autobus	1994/08-2002/04	230	1.9 TD Combinato	1929 ccm, 59 KW, 80 PS

Fiat	Ducato Autobus	1994/03-2002/04	230	1.9 TD	PS
Fiat	Ducato Autobus	1994/08-2002/04	230	Panorama/Combinato	1929 ccm, 60 KW, 82 PS
Fiat	Ducato Autobus	1997/04-2002/04	230	2.5 D Combinato	2500 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat	Ducato Autobus	1994/03-2002/04	230	2.5 TDI 4x4	2500 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat	Ducato Autobus	1994/07-2002/04	230	2.5 TDI	2499 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat	Ducato Autobus	1998/02-2002/04	230	Panorama/Combinato	2500 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat	Ducato Autobus	2000/11-2002/04	230	2.8 D	2800 ccm, 64 KW, 87 PS
Fiat	Ducato Autobus	2000/11-2002/04	230	2.8 JTD	2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat	Ducato Autobus	1997/10-2002/04	230	2.8 JTD 4x4	2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat	Ducato Autobus	1999/07-2002/04	230	2.8 TDI	2800 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat	Ducato Autobus	2001/10-2002/04	230	2.8 TDI 4x4	2800 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat	Ducato Autobus	2002/04-2006/12	244	2.0 JTD	1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat	Ducato Autobus	2004/04-2006/07	244	2.3 JTD	2286 ccm, 81 KW, 110 PS
Fiat	Ducato Autobus	2002/04-2006/12	244	2.8 JTD	2800 ccm, 107 KW, 145 PS
Fiat	Ducato Autobus	2002/07-2006/12	244	2.8 JTD	2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat	Ducato Autobus	2002/04-2006/12	244	2.8 JTD 4x4	2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat	Ducato Autobus	2006/07-2011/05	250, 290	2.0 JTD	1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat	Ducato Autobus	2006/07-2021/12	250, 290	100 Multijet 2.2 D	2198 ccm, 74 KW, 100 PS
Fiat	Ducato Autobus	2009/04-2010/12	250, 290	120 Multijet 2.3 D	2287 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat	Ducato Autobus	2010/04-2021/12	250, 290	140 Natural Power	2999 ccm, 100 KW, 136 PS
Fiat	Ducato Autobus	2006/07-2021/12	250, 290	150 Multijet 3.0 D	2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Fiat	Ducato Furgonato	1998/04-2002/04	230	160 Multijet 3.0 D	2999 ccm, 116 KW, 158 PS
Fiat	Ducato Furgonato	1994/03-2002/04	230	1.9 D	1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Fiat	Ducato Furgonato	1998/04-2002/04	230	1.9 TD	1929 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat	Ducato Furgonato	1998/05-2001/11	230	1.9 TD	1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat	Ducato Furgonato	1994/03-2002/04	230	1.9 TD	1905 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat	Ducato Furgonato	1994/08-2002/04	230	1.9 TD Cat	1929 ccm, 60 KW, 82 PS
Fiat	Ducato Furgonato	1994/03-2002/04	230	2.5 TDI	1929 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat	Ducato Furgonato	1994/03-2002/04	230	2.5 TDI	2500 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat	Ducato Furgonato	1998/05-2002/04	230	2.5 TDI 4x4	2500 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat	Ducato Furgonato	1998/05-2002/04	230	2.8 D	2500 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat	Ducato Furgonato	1998/08-2002/04	230	2.8 D 4x4	2800 ccm, 64 KW, 87 PS
Fiat	Ducato Furgonato	2000/11-2002/04	230	2.8 JTD	2800 ccm, 64 KW, 87 PS
Fiat	Ducato Furgonato	2000/11-2002/04	230	2.8 JTD 4x4	2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat	Ducato Furgonato	1997/10-2002/04	230	2.8 TDI	2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat	Ducato Furgonato	1999/06-2002/04	230	2.8 TDI 4x4	2800 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat	Ducato Furgonato	2001/10-2002/04	230	2.0 JTD	2800 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat	Ducato Furgonato	2006/08-2019/12	250	130 Multijet 2.3 D	1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat	Ducato Furgonato	2006/07-2021/12	250, 290	100 Multijet 2.2 D	2287 ccm, 93 KW, 126 PS
Fiat	Ducato Furgonato	2006/07-2021/12	250, 290	120 Multijet 2.3 D	2198 ccm, 74 KW, 100 PS
Fiat	Ducato Furgonato	2010/04-2021/12	250, 290	150 Multijet 3.0 D	2287 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat	Ducato Furgonato	2006/07-2021/12	250, 290	160 Multijet 3.0 D	2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Fiat	Ducato Furgonato	1988/01-1990/08	280	1.9 D	2999 ccm, 116 KW, 158 PS
Fiat	Ducato Furgonato	1989/03-1990/08	280	1.9 TD	1929 ccm, 52 KW, 71 PS
					1929 ccm, 60 KW, 82 PS

Fiat	Ducato Furgonato	1982/01-1990/08	280	2.4 D	2428 ccm, 53 KW, 72 PS
Fiat	Ducato Furgonato	1982/01-1990/08	280	2.5 D	2500 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat	Ducato Furgonato	1989/03-1990/08	280	2.5 D 4x4	2500 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat	Ducato Furgonato	1986/09-1990/05	280	2.5 D 4x4	2445 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat	Ducato Furgonato	1986/09-1987/10	280	2.5 D 4x4	2445 ccm, 53 KW, 72 PS
Fiat	Ducato Furgonato	1986/09-1990/09	280	2.5 TD 4x4	2445 ccm, 68 KW, 92 PS
Fiat	Ducato Furgonato	1990/07-1994/03	290	1.9 D	1929 ccm, 52 KW, 71 PS
Fiat	Ducato Furgonato	1989/03-1994/03	290	1.9 TD	1929 ccm, 60 KW, 82 PS
Fiat	Ducato Furgonato	1990/06-1994/05	290	2.5 D	2499 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat	Ducato Furgonato	1990/07-1994/03	290	2.5 D 4x4	2500 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat	Ducato Furgonato	1990/07-1994/03	290	2.5 TD 4x4	2500 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat	Ducato Pianale Piatto/Telaio	1998/04-2002/04	230	1.9 D	1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Fiat	Ducato Pianale Piatto/Telaio	1994/03-2002/04	230	1.9 D	1929 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat	Ducato Pianale Piatto/Telaio	1998/04-2002/04	230	1.9 TD	1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat	Ducato Pianale Piatto/Telaio	1994/03-2002/04	230	1.9 TD	1929 ccm, 60 KW, 82 PS
Fiat	Ducato Pianale Piatto/Telaio	1994/08-2002/04	230	1.9 TD Cat	1929 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat	Ducato Pianale Piatto/Telaio	1994/03-2002/04	230	2.5 D	2500 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat	Ducato Pianale Piatto/Telaio	1994/03-2002/04	230	2.5 D 4x4	2500 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat	Ducato Pianale Piatto/Telaio	1994/03-2002/04	230	2.5 TDI	2500 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat	Ducato Pianale Piatto/Telaio	1994/03-2002/04	230	2.5 TDI	2500 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat	Ducato Pianale Piatto/Telaio	1998/06-2002/04	230	2.5 TDI 4x4	2500 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat	Ducato Pianale Piatto/Telaio	1998/02-2002/04	230	2.8 D	2800 ccm, 64 KW, 87 PS
Fiat	Ducato Pianale Piatto/Telaio	2001/03-2002/04	230	2.8 JTD	2799 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat	Ducato Pianale Piatto/Telaio	2000/11-2002/04	230	2.8 JTD	2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat	Ducato Pianale Piatto/Telaio	1998/12-2002/04	230	2.8 TDI	2800 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat	Ducato Pianale Piatto/Telaio	1998/05-2001/09	230	2.8 iDTD 4x4	2799 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat	Ducato Pianale Piatto/Telaio	2001/12-2006/07	244	2.3 JTD	2286 ccm, 81 KW, 110 PS
Fiat	Ducato Pianale Piatto/Telaio	2001/12-2006/07	244	2.8 JTD	2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat	Ducato Pianale Piatto/Telaio	2001/12-2006/07	244	2.8 JTD 4x4	2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat	Ducato Pianale Piatto/Telaio	2004/04-2006/07	244	2.8 JTD Power	2800 ccm, 107 KW, 146 PS
Fiat	Ducato Pianale Piatto/Telaio	2001/12-2006/07	244	2.0 JTD	1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat	Ducato Pianale Piatto/Telaio	2006/08-2020/12	250	130 Multijet 2.3 D	2287 ccm, 93 KW, 126 PS
Fiat	Ducato Pianale Piatto/Telaio	2006/07-2021/12	250, 290	100 Multijet 2.2 D	2198 ccm, 74 KW, 100 PS
Fiat	Ducato Pianale Piatto/Telaio	2006/07-2021/12	250, 290	120 Multijet 2.3 D	2287 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat	Ducato Pianale	2010/04-2021/12	250, 290	150 Multijet 3.0 D	2999 ccm, 107 KW,

Fiat	Piatto/Telaio Ducato Pianale	2006/07-2021/12	250, 290	160 Multijet 3.0 D	146 PS 2999 ccm, 116 KW, 158 PS
Fiat	Piatto/Telaio Ducato Pianale	1988/01-1990/08	280	1.9 D	1929 ccm, 52 KW, 71 PS
Fiat	Piatto/Telaio Ducato Pianale	1989/03-1990/08	280	1.9 TD	1929 ccm, 60 KW, 82 PS
Fiat	Piatto/Telaio Ducato Pianale	1982/07-1990/08	280	2.5 D	2500 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat	Piatto/Telaio Ducato Pianale	1989/03-1990/08	280	2.5 D 4x4	2500 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat	Piatto/Telaio Ducato Pianale	1986/01-1990/08	280	2.5 TD	2445 ccm, 68 KW, 92 PS
Fiat	Piatto/Telaio Ducato Pianale	1990/07-1994/03	290	2.5 TD	2500 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat	Piatto/Telaio Ducato Pianale	1990/07-1994/03	290	2.5 TD 4x4	2500 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat	Talento Autobus	1989/03-1994/03	290	1.9 D	1929 ccm, 52 KW, 71 PS
Fiat	Talento Furgonato	1989/03-1994/03	290	1.9 D	1929 ccm, 52 KW, 71 PS

CODICE RICAMBIO:

4456819